



Ecco una facile guida di masterixweb per l'installazione del CF 3.80 M33-5 per psp fat tramite l'installatore automatico di pandora, il Disinter (INSTALLABILE SOLO SU BATTERIE FAT MA USABILE ANCHE SU PSP SLIM)

per prima cosa dobbiamo assicurarci di avere il seguente materiale:

- **PC con Windows avendo NET Framework 2 o superiore(clicca per il download)**
- **PSP FAT con un cf già installato e batteria pandorizzabile guarda la lista a fondo pagina**
- **PSP SLIM O FAT dove è possibile installare il cf 3.80 M33**
- **Un cavetto USB per psp o MS Pro Duo Reader**
- **MS Pro Duo**
- **Disinter 3.80**
- **Firmware 1.50**
- **Firmware 3.40)**
- **Firmware 3.80**

Preparazione Disinter (SOLO PSP FAT)

Decomprimere il file Disinter_v3.80.rar , avviare il file Disinter.exe ,installare il programma. Avviare il programma , procedere alla configurazione in questo modo:

- Sotto la voce Pandora Type selezionare 3.80 Unbricker/Installer
- Sotto la voce Sony eBoots caricare i corrispondenti firmware scaricati in precedenza (ovviamente devono essere decompressi ,quindi devono avere l'estensione .PBP)

Copia dei files nella memory stick (SOLO PSP FAT)

Collegate la psp al pc ,attendere il rilevamento del pc, cliccare su si impostato. Ora

clickare sotto la voce "Stage 1: Preparation" il pulsante "Copy the Files" , una volta terminato il processo di copia disconnettere la psp e fare partire "Pandora Installer for 3.xx -R3a-" dal menu "Gioco-->Memory Stick"; vi apparirà un menu di colore blu, premere R+X e poi R+L+X per la conferma. In questo modo hai formattato e pandorizzato la memory stick.

Copia files nella memory stick (SOLO PSP FAT)

ricollegare la psp al pc e dal disinter procedere allo seconda fase premendo il pulsante "Copy the Files" sotto la voce "Stage 2: Copy Files"; terminato il processo di copia disconnettere la psp e far partire "Despartar del Cementerio" dal menu "Gioco-->Memory Stick", una volta avviato premere X per installarlo. finita l'installazione la psp si riavvierà; ora far partire "Pandora Installer for 3.xx -R3a-" dal menu "Gioco-->Memory Stick". Alla schermata blu premere L+X per fare una copia di backup del file msipl.bin. effettuato e riavviata la psp andare su "Pandora Installer for 3.xx -R3a-" e alla skermata blu premere O per pandorizzare la batteria e premere triangolo per uscire.

ORA AVETE UNA BATTERIA PANDORA

Installazione 3.80 M33 (TUTTE LE PSP)

Ora che avete una batteria e una memory stick pandora sarà molto facile installare il firmware 3.80 M33 su una psp slim o fat che sia:

- Prendere la psp in cui installare il 3.80

- M33Rimuovere la batteria e la memory stick dalla psp

-Sostituire con la memory stick e la batteria modificata (pandorizzata) in precedenza

-Accendere la psp e premere X facendo partire l'installazione (sulle slim è molto probabile che si veda uno skermo nero senza scritte ma l'importante è premere X)

-una volta terminata l'operazione riavviare la psp e rimetterci la batteria e la memory stick normale

ecco le batterie compatibili

- Sony, PSP-110 Li-ion 1800mAh
- Sony, PSP-280 Li-ion 2200mAh
- Sony, PSP-S110 Li-ion 1200mAh
- Datel, PSP Battery 3600 mAh (X2)
- Datel, PSP Battery 1800 Max Power
- Datel, PSP Battery GO MAX GM1000 (che usa batterie di tipo AAA)

Batterie Non Compatibili:

- Mega Battery Pack 2600 mAh
- Sony, PSP-280 2200mAh
- Sony, PSP Bloc-Battery Pack 3.6v 1800 mAh
- No- Brand, Battery Pack, (lithium) 3.6v 3600 mAH
- No- Brand, Battery model NK-RH008 3600mAh (Made in China)
- Atomic Battery Pack 3.6V 1800mAh
- Intec 1800 mAh Li-ion
- Intec 2200 mAh
- UltraLast e-Boost 3.7v 2200mAh Li-PO battery
- 3.6v 3600 mAh Battery Pack, con scritte in argento (Model PSP-360)

future technology



Guida scaricata da www.masterixweb.com

Sul sito troverai una vasta area Download con Guide, Software e Tutoria su ModChip, Sat e tanto altro.